

Glymnis

Pop up beach tent

Official website: www.glymnis.com Contact: support@glymnis.com



YouTube

EN Please tie the windproof ropes to the tent, and fill the separate sandbags with sand or stones, then tie the windproof ropes to the separate sandbags.

If you still have any confusion about the steps above, please scan the QR code below to watch the video on YouTube, or search for "Glymnis" on YouTube to find the video.

DE Binden Sie das winddichte Seil an die Strandmuschel, legen Sie die getrennten Sandsäcke in Sand usw. und binden Sie die getrennten Sandsäcke mit dem winddichten Seil.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um das Installationsvideo anzusehen. Oder suchen Sie nach "Glymnis" auf YouTube.

FR Attachez la corde à vent à la tente, mettez du sable dans le sac de sable et attachez le sac de sable avec la corde à vent.

Si vous n'avez pas encore compris les étapes ci-dessus, scannez ce code QR pour visionner la vidéo sur YouTube ou recherchez "Glymnis" sur YouTube pour trouver la vidéo.

ES Ate la cuerda de viento a esta parte de la tienda, ponga arena y piedras en el saco de arena y ate el saco con la cuerda de viento.

Si aún no entiende los pasos anteriores, escanea este código QR para ir a YouTube y ver el video, o busque "Glymnis" en YouTube para encontrar videos relacionados.

IT Si prega di legare la corda antivento alla tenda, riempire i sacchi di sabbia con sabbie e pietre, e legare i sacchi di sabbia con la corda antivento.

Se lei ha ancora confusione sui passaggi d'immagine sopra, si prega di scansionare questo codice QR su YouTube per guardare il video o cercare "Glymnis" su YouTube per trovare il video.

JP 防風ロープをテントに結びて、別々の砂ポケットに砂や石を入れてから、砂ポケットを防風ロープに結びます。

上記の手順についてはまだ迷っている場合は、このQRコードをスキャンしてユーチューブでビデオを見るか、またはユーチューブで「Glymnis」を検索してビデオを見つけてください。



Please read the following notices before use

EN

- To avoid injury, please clean the sharp stuff on the ground before use.
- Please use windproof rope and separate sandbag to prevent the tent from tilting in windy days. For reaching the best effect, please face the opening of the tent towards the wind.
- The tent can play the role of sunshade, but sunscreen is also suggested, for double protection.
- Use with picnic mat when using on grass or cobblestone floor.
- Please remove the stain, sand and other stuff from the tent. Store it in a cool, ventilated place after using.
- Do not put the tent close to the fire, the tent is made of fabric so it may be burned.

If you have any question, please contact us at

support-uk@glymnis.com / support-us@glymnis.com

support-ca@glymnis.com / support-au@glymnis.com

DE

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.

- Um Verletzungen zu vermeiden, reinigen Sie bitte die scharfen Gegenstände auf dem Boden, bevor Sie die Strandmuschel verwenden.
- Bitte benutzen Sie winddichte Seile und Sandsäcke bei windigem Wetter. Und bitte richten Sie die Öffnung des Zeltes gegen den Wind.
- Das Zelt kann vor UV-Strahlen schützen, aber Sie müssen jedoch noch Sonnenschutzmittel auftragen.
- Bitte auf Gras- oder Kopfsteinpflasterböden mit Picknickmatten verwenden.
- Nach Gebrauch reinigen, kühl und trocken lagern.
- Stellen Sie bitte die Strandmuschel nicht in der Nähe des Feuers auf.

Bei Fragen oder Vorschläge wenden Sie sich bitte an unsere offizielle E-Mail-Adresse: support-de@glymnis.com

FR

Veuillez lire les notices suivantes avant d'utiliser

- Pour éviter les blessures, veuillez nettoyer les objets tranchants sur le sol avant de l'utiliser.
- Veuillez utiliser une corde coupe-vent et un sac de sable séparé pour éviter que la tente ne bascule par temps venteux. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez orienter l'ouverture de la tente face au vent.
- La tente peut jouer le rôle de pare-soleil, mais la protection solaire est également suggérée, pour une double protection.
- Utilisez avec un tapis de pique-nique lors d'une utilisation sur un sol en herbe ou en pavés.
- Veuillez retirer la tache, le sable et les autres objets de la tente. Rangez-le dans un endroit frais et ventilé après utilisation.
- Ne placez pas la tente près du feu, elle est fabriquée en tissu, vous risqueriez de la brûler.

Si vous avez des questions, contactez-nous à support-fr@glymnis.com

ES

Lea lo siguiente antes de usar

- Para evitar lesiones, limpie los objetos afilados en el suelo antes de usar.
- Cuando hace viento, use las cuerdas a prueba de viento y sacos de arena para evitar la deformación de la tienda. Además, para obtener la mejor experiencia en clima ventoso, por favor hacer la apertura de la tienda hacia la dirección del viento.
- La tienda puede desempeñar el papel de sombrilla, pero le recomendamos usar el protector solar, para tener doble protección.
- Use con un tapete para picnic cuando lo use sobre césped o piso de adoquines.
- Retire la mancha, arena y otras cosas de la tienda y guárdela en un lugar fresco y ventilado después del uso.
- No coloque la tienda cerca del fuego, la tienda está hecha de tela por lo que puede ser quemado.

Si tiene algún problema, contáctenos en support-es@glymnis.com

IT

Si prega di leggere con attenzione quando segue prima dell'uso

- Rimuovere gli oggetti affilati sul terreno prima di aprire la tenda per evitare lesioni.
- In caso di vento, si prega di usare con la corda antivento e il sacchetto di sabbia per evitare fare la tenda inclinare. Per ottenere i migliori risultati, potresti fare l'apertura della tenda affrontare la direzione del vento.
- La tenda può fare ombra, ma anche bisogna di usare la crema solare per ottenere la doppia protezione.
- Utilizzare con il tappetino da picnic quando si utilizza la tenda su erba o terra di ciottoli.
- Rimuovere le macchie e sabbia sulla tenda, e conservare la tenda in luogo fresco e ventilato.
- Non mettere la tenda sulla parte vicina al fuoco, perché il materiale della tenda è il tessuto che potrebbe causare bruciare.

Se lei ha qualche domanda, si preghiamo di contattarci via mail:
support-it@glymnis.com

JP

使用前のご注意:

- けがをしないよう、地面の鋭利なものはご使用前に整理してください。
- 風が強い日では、テントが傾かないように防風ロープと別々の砂ポケットを使用してください。風の強い日で最良の効果を得るには、テントの開口部を風の方向に向けてを勧めます。
- テントは日よけの役割を果たすことができますが、二重の保護のために日焼け止めを使う必要もあります
- 芝生や石畳の床に使用する場合は、ピクニックマットと一緒に使用することを勧めます。
- 使用後はテントの汚れや砂などは取り除いてください。涼しく換気の良い場所に保管してください。
- テントを火気の近くに置かないでください。テントは生地なので焼けるの可能性があります。

ご不明なところがございましたら、support-jp@glymnis.comまでお問い合わせください。