

Glymnis Beach Tent


Model: BT-SK02

Official Website: www.glymnis.com

Official E-Mail: support@glymnis.com



- EN** If you want to know the detailed folding steps of the tent, please scan the QR code to watch the video.
- DE** Wenn Sie die detaillierten Faltschritte des Zeltes kennen möchten, scannen Sie bitte den QR-Code, um das Video anzusehen.
- FR** Si vous souhaitez connaître les étapes de pliage détaillées de la tente, veuillez scanner le code QR pour regarder la vidéo.
- ES** Si necesita saber los pasos detallados de plegar la tienda, se recomienda que escanee el código QR para ingresar al sitio web oficial para ver el video.
- IT** Se è necessario conoscere i passi dettagliati per piegare la tenda spiaggia, si consiglia di eseguire la scansione del codice QR per accedere al sito web ufficiale per visualizzare il video.
- JP** テントの折り手順の詳細を知りたい場合は、QRコードをスキャンしてビデオをご覧ください。



1



2



3



4



5



6



7



8

EN

Weight: 1Kg (2.20lb)

Product Size: 165 * 150 * 110cm (64.96 * 59.05 * 43.30in)

Storage Size: 45 * 45 * 1.5cm (17.7 * 17.7 * 0.59in)

Please read the following notices before use

- To avoid injury, please clean the sharp objects on the ground before use.
- Please use with picnic mat when used on grass or cobblestone floor.
- Please remove the stain, sand and other stuffs from the tent. Store it in a cool and ventilated place after use.
- To reach the best effect in windy days, please face the opening of the tent towards the wind.

Maintenance

- Please wipe the tent with a soft cloth if you need to clean it, and store in the ventilated place.
- Do not put any heavy things on the tent, which will damage it.

If you have any questions, please feel free to contact us at support-us@glymnis.com / support-ca@glymnis.com
support-uk@glymnis.com

Official Website: www.glymnis.com

DE

Gewicht: 1 kg

Produktgröße: 165 * 150 * 110 cm

Gefaltete Größe: 45 * 45 * 1,5 cm

Bitte lesen Sie vor der Verwendung Folgendes

- Bitte reinigen Sie scharfe Gegenstände auf dem Boden, bevor Sie ein Zelt aufbauen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie eine Picknickmatte, wenn Sie das Zelt auf Gras oder Kopfsteinpflaster benutzen.
- Bitte entfernen Sie Flecken, Sand usw. auf dem Zelt mit einer weichen Bürste und lagern Sie es an einem kühlen und belüfteten Ort.
- Verwenden Sie an windigen Tagen die winddichten Seile und separaten Sandsäcke, um ein Kippen des Zeltes zu verhindern. Um bei windigem Wetter den besten Effekt zu erzielen, wenden Sie sich bitte an der Öffnung des Zeltes der Windrichtung zu.

Pflegehinweise

- Bitte wischen Sie den schmutzigen Ort mit einem weichen Tuch ab und lagern Sie ihn an einem kühlen und belüfteten Ort.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da dies das Zelt beschädigen kann.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren offiziellen Kundendienst: support-de@glymnis.com

Offizielle Website: www.glymnis.com

FR

Poids: 1 kg

Taille du produit: 165 * 150 * 110 cm

Taille de stockage: 45 * 45 * 1.5 cm

Veuillez lire les avis suivants avant utilisation

- Veuillez nettoyer les objets tranchants au sol avant utilisation pour éviter les blessures,.
- Veuillez utiliser avec un tapis de pique-nique lorsqu'il est utilisé sur un sol en herbe ou en pavé.
- Veuillez utiliser une brosse douce pour enlever les taches, le sable, etc. sur la tente. Conservez la tente dans un endroit frais et ventilé après utilisation.
- Pour le meilleur effet par temps venteux, veuillez faire face à la direction du vent qui souffle à l'ouverture de la tente.

Entretien

- Veuillez essuyer l'endroit sale avec un chiffon doux, veuillez stocker dans un endroit frais et ventilé
- Ne posez pas d'objets lourds sur la tente, car cela l'endommagerait.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à support-fr@glymnis.com

Site Officiel: www.glymnis.com

ES

Peso: 1 kg

Tamaño del producto: 165 * 150 * 110 cm

Tamaño después de plegar: 45 * 45 * 1,5 cm

Lea los siguientes antes de usar

- Para evitar danar la tienda, barra los objetos afilados en el suelo antes de usar.
- Úselo con tapete de picnic cuando se use sobre césped o piso de adoquines.
- Retire la mancha, la arena y otras cosas de la tienda. Guárdela en un lugar fresco y ventilado después del uso.
- Para lograr el mejor efecto en días ventosos, por favor haga la apertura de la tienda hacia el viento.

Mantenimiento

- Limpie la tienda con un paño suave, y guárdela en un lugar ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre la tienda, ya que la dañará.

Si encuentra algún problema, no dude en contactarnos a support-es@glymnis.com

Sitio web oficial: www.glymnis.com

IT

Peso: 1 kg

Dimensione del prodotto: 165 * 150 * 110 cm

Dimensione dopo la piegatura: 45 * 45 * 1,5 cm

Si prega di leggere i contenuti seguenti prima dell'uso

- Per evitare di danneggiare la tenda, spazzare gli oggetti appuntiti sul terreno prima dell'uso.
- Utilizzare con tappetino da picnic se utilizzato su erba o pavimento di ciottoli.
- Rimuovere la macchia, la sabbia e altre cose dalla tenda. Conservare in un luogo fresco e ventilato dopo l'uso.
- Per ottenere il miglior effetto nelle giornate ventose, si prega di mantenere la porta della tenda verso il vento.

Manutenzione

- Pulire la tenda con un panno morbido, strofinarla e riportarla in un luogo ventilato.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla tenda poiché la danneggerebbe.

In caso di problemi, non esitare a contattarci all'indirizzo support-it@glymnis.com

Sito ufficiale: www.glymnis.com

JP

重量 : 1Kg

展開サイズ : 165 × 150 × 110cm

収納サイズ : 45 × 45 × 1.5cm

使用前のご注意

- けがをしないよう、地面の鋭利なものはご使用前に整理してください。
- 芝生や石畳の床に使用する場合は、ピクニックマットと一緒に使用ことを勧めます。
- 使用後はテントの汚れや砂などは取り除いてください。涼しく換気の良い場所に保管してください。
- 風の強い日には、テントの開口部を風に向けてを勧めます。

メンテナンス

- テントを掃除する必要がある場合は、柔らかい布で拭き、換気の良い場所に保管してください。
- テントを傷めるような重いものをテントの上に置かないでください。

ご不明な点がございましたら、support-jp@glymnis.comまでお気軽にお問い合わせください。

公式ウェブサイト : www.glymnis.com