



EN


## Set Up the Tent



## Take Down the Tent



## Packing the Tent



**Size:** 245\*123\*123cm (96 ×48 ×48 inches)  
**Storage Size:** 86\*14\*14cm (33\*5.5\*5.5 inches)  
**Weight:** 2.8kg (6.2pound)

**Material:** Polyester, Fiberglass Support Poles  
**Accessories:** Beach Tent\*1, Tent Pegs\*6, Windproof Ropes\*4, Storage Bag\*1


## Please read the following notices before using:

- Clean up the sharp objects on the ground before set up the tent to avoid injury.
- Please use with a picnic mat when use the tent on grass or cobblestone ground.
- Please use a soft brush to remove stains and sand, etc. on the tent, and store in a cool and ventilated place.
- In windy days, please use the windproof ropes and separate sandbags to prevent the tent from tilting; To reach the best effect in windy days, please face the opening of the tent towards the wind.



If you have any questions, please feel free to contact us at  
**support-ca@glymnis.com**  
**support-uk@glymnis.com**  
 Official Website: [www.glymnis.com](http://www.glymnis.com)

DE


## Stellen Sie das Strandzelt auf




### Runterdrücken



2. Stehen Sie hinten im Zelt und heben Sie die obere Stützstange des Zelt an. Drücken Sie dann die Stützstange hier unten.




1. Öffnen Sie das Strandzelt, stellen Sie sicher, dass die Stützstangen des Zelt flach sind und die mittlere Stützstange aufrecht gehalten wird.




3. Setzen Sie die Zeltheringe in die 4 Ecken des Zelt ein (A). Sie können die Sandsäcke (B) mit Sand füllen, um die Stabilität des Zelt zu erhöhen. Und an windigen Tagen können Sie winddichte Seile (C) verwenden.

## Nimm das Zelt ab



### Hochziehen




1. Heben Sie die Zeltstange in diesem Teil an.




2. Falten Sie die Stützstangen in anderen Teilen des Zelt. Hinweis: Bitte ziehen Sie die Zeltstange vor dem Zusammenklappen nach außen, um sie in den entriegelten Zustand zu versetzen.




## Räumen Sie das Zelt auf



1. Ziehen Sie den Stoff der Zeltstangen heraus.



2. Ordnen Sie den Zeltstoff auf einer Seite an.



3. Rollen Sie den Stoff um die mittlere Stützstange.

Größe: 245 \* 123 \* 123 cm

Packungsgröße: 86 \* 14 \* 14 cm

Gewicht: 2,8 kg

Material: Polyester, Fiberglas Zeltstange

Zubehör: Strandmuschel \* 1, Gemahlener Nagel \* 6, Windseile \* 4, Aufbewahrungs

## Bitte lesen Sie vor der Verwendung Folgendes:

- Bitte reinigen Sie scharfe Gegenstände auf dem Boden, bevor Sie ein Zelt aufbauen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie eine Picknickmatte, wenn Sie das Zelt auf Gras oder Kopfsteinpflaster benutzen.
- Bitte entfernen Sie Flecken, Sand usw. auf dem Zelt mit einer weichen Bürste und lagern Sie es an einem kühlen und belüfteten Ort.
- Verwenden Sie an windigen Tagen die winddichten Seile und separaten Sandsäcke, um ein Kippen des Zelt zu verhindern. Um bei windigem Wetter den besten Effekt zu erzielen, wenden Sie sich bitte an der Öffnung des Zelt der Windrichtung zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren offiziellen Kundendienst:  
**support-de@glymnis.com**  
 Offizielle Website: [www.glymnis.com](http://www.glymnis.com)